


## Benutzerdefinierte Einstellungen Revit


### 1. Einstellung Projektvorlage Einbindung in VBV Revit

Damit die angepassten Projektvorlagen der VBV B-W für Revit in der Auswahl eines neuen Projektes vorgeschlagen werden, sind Einstellungen im Programm vorzunehmen.




### 1. Revit Projektvorlage einbinden

Gehen Sie auf die Registerkarte „**Datei**“ und wählen den Button „**Optionen**“.



Wählen Sie in den Optionen „**Verzeichnisse**“. Im Feld „**Projektvorlagedateien**“ können Sie über den Button „**+Plus**“ eine neue Projektvorlage hinzufügen.



Die Projektvorlagen sind in dem Verzeichnis „**V:\Stammdaten\Revit 2022\Projektvorlage**“ abgelegt.

In dem Verzeichnis „**VBV-BW\_VB**“ ist die Projektvorlage „**Revit\_2022\_VBV-BW\_VB.rte**“ für die Ämter und das Universitätsbauamt des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg (VB-BW).

In dem Verzeichnis „**VBV-BW\_BB**“ ist die Projektvorlage „**Revit\_2022\_VBV-BW\_BB.rte**“ für die Staatlichen Hochbauämter des Landesbetriebs Bundesbau Baden-Württemberg (BB-BW).

Die Einstellungen werden in der „**Revit.ini**“ gespeichert.

Diese liegt jedoch lokal beim Benutzer und enthält damit User spezifische Angaben. Aus diesem Grund kann die Datei nicht so ohne weiteres kopiert werden und einem anderen Benutzer eingebunden werden.

